

## **EVK 411 DİJİTAL TERMOSTAT ( KOMPRESÖRÜ DURDURARAK DEFROST YÖNETİMİ )**

### **GENEL ÖZELLİKLER**

- Ölçü : 75 x 33 x 59 mm.
- Güç : 220 Volt – 50/60 Hz
- 220 Volt'da 0,75 hp kompresörü işletebilme yeteneğine sahip 16A / 250 V röle çıkışlı
- Kompresörü durdurarak defrost yönetimi.
- 4 digit gösterge, yükseklik : 24 mm.
- Ölçüm Yelpazesi: -50 + 130°C (PTC) / -40 + 110°C (NTC)
- Isı Ölçüm Girişi: PTC Sensör (990 Ohm 25°C) veya NTC Sensör (10Kohm 25°C)
- Alarm Uyarıcılıdır.
- Parametrelere ancak şifre ile ulaşılabilir.
- Ön yüzey koruması IP 65
- Çevre Sıcaklığı: 0° - 55°C arası
- Nemlilik : 10...90 %

**EVK411 soğutma sistemleri için tasarlanmış dijital termostattır.**

Cihaz artı derecelerde çalışan sistemlerde, kompresörü durdurarak düzenli aralık ve uzunluklarda defrost etme imkanı sağlamaktadır. Kontrol edilen sistemin ısısı ekranda gözükmemektedir. Defrost tuşuna basarak da her an defrost başlatılabilir. Ayrıca cihaz üzerindeki tuşlar aracılığıyla cihaz kapatılabilir veya kabin ışığı kumanda edilebilir.

Bazı parametrelere sayesinde kompresörün hareketleri kontrol altına alınıp, kısa zamanda yapılan fazla çalışmalarдан dolayı doğabilecek fazla yüklemeler önlenebilir.

Akustik alarm ve uyarıcı flaş göstergesi, belli parametrelere ayarlanılan ısı derecelerini aşlığında veya sensördeki bir hatada ya da hafızadaki bilgi yanlışlığında, kullanıcının ilgisini çekmek için devreye girer.

### **YERLEŞİRMЕ**

İyi bir yerleştirme için aşağıdaki uyarılarla dikkat ediniz.

1- Kullanım şartlarının, belirtilmiş limitlerin içinde olmasından emin olunuz. (Voltaj, ıslı, nem)

2- Röle çıkışını fazla yüklemeyiniz. Belirtilmiş limitin içinde kalınız. DİKKAT! Alet fazla yüklemeye karşı korumasızdır. Gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Bundan başka, akımın kaynağına göre, hata

durumunda emilen akım miktarını kısmaya yarayan bir önlem bulunması gereklidir.

### **PARAMETRELER MENÜSÜNE GİRİŞ**

- $\vee$  ve  $\wedge$  Tuşlarına aynı zamanda 4 saniye süresince basınız. Ekranda PA belirecektir.
- set Tuşuna birkez basıp elinizi çekin
- değeri  $\vee$  veya  $\wedge$  Tuşlarını kullanarak -19'a getiriniz.
- set Tuşuna birkez basıp elinizi çekin
- Ekranda tekrar PA belirince  $\vee$  ve  $\wedge$  Tuşlarına aynı anda basıp 4 saniye kadar bekleyiniz
- Parametreler ekranda görülmeye başlayacaktır
- $\vee$  veya  $\wedge$  tuşlarını kullanarak istediğiniz parametreye ulaşınız.
- Değiştirilecek parametreye geldiğinizde Set Tuşuna birkez basıp elinizi çekin
- $\vee$  veya  $\wedge$  Tuşlarından birine basarak seçilen parametrelerde değişiklik yapabilirsiniz. İşlemi sonlandırmak için tekrar birkez set tuşuna basıp elinizi çekin.

**Ayarlama'dan Çıkma:**  $\vee$  ve  $\wedge$  düğmelerine aynı anda 4 saniye boyunca basınız veya 50 saniye hiçbir işlem yapmadan bekleyiniz ya da aleti durdurup tekrar başlatınız.

### **SET DEĞERİNİN DEĞİŞİRTİLMESİ**

İstenilen ısıyı değerini girmek için set'e basınız. Elinizi set tuşundan çektiğinden sonra  $\vee$  ve  $\wedge$  düğmelerini kullanarak gösterilen değeri değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri yaptıktan sonra "set" düğmesine tekrar basıp bırakınız. Defrost,  $\wedge$  tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutarak her an gerçekleştirilebilir. Sıradaki otomatik defrost devreye girecektir. Alarmın çalmasını durdurmak için  $\vee$  düğmesine basınız.

**DİKKAT! CIHAZ PARAMETRELERİNİ DEĞİŞİRTİDKEN SONRA CIHAZIN GÜÇ KAYNAĞINI KESİP YENİDEN DEVREYE ALIN.**

### **TUŞLARIN KULLANIMA KİLİTLENMESİ**

Cihaz normal okuma yaptığı esnada alt ok tuşu ile set tuşuna aynı anda beraber basılır. Ekranda "Loc (Kilitli)" yazısı görülür. Tuş kilidi devreye girmiştir.

Tuşların tekrar serbest bırakılması için ise aynı işlemi tekrar edin ekranda "Unl (Açık)" yazısı belirir ve tuş kilidi kaldırılmış olur

## SİNYALLER VE ALARMLAR

LEDLER	AÇIKLAMA
out 1	Kontak ledi; Sabit yanarken kontak devre veriyor demektir. Yanıp sönyorken set değeri değiştiriliyor yada kontak devreye girmeye hazırlanıyor demektir.
	Defrost Ledi; Sabit yanıorken defrost devrede demektir.
	Alarm ledi; Sabit yanıorken bir alarm devrede demektir
°C	Celcius derece Ledi; Sabit iken ölçüm celcius derece olarak gerçekleşmektedir
°F	Fahrenheit derece Ledi; Sabit iken ölçüm Fahrenheit derece olarak gerçekleşmektedir
LOC	Tuş takımı yada parametreler kilitlenmiş demektir.Açmak için İlgili prosedürü takip edin.

  

ALARMLAR	AÇIKLAMA
AL1	Birincil sıcaklık alarmı; Oda sıcaklığını control edin A1 ve A3 parametrelerinin değerlerini kontrol edin
AL2	İkincil sıcaklık alarmı; Oda sıcaklığını control edin A1 ve A3 parametrelerinin değerlerini kontrol edin
PR1	Kabin sensörü hatası P0 parametresinin değerinin seçtiğiniz sensöre uygun olduğunu doğrulayın Sensörün kopuk olmadığını kontrol edin Cihaza sensörün düzgün bağlandığından emin olun Oda sıcaklığının çalışılabilcek limitler arasında olduğunu kontrol edin <i>NOT:Cihaz kontakları bu durumda çalışmaz</i>

## PARAMETRELER SENSÖR

SP Çalışma sıcaklığının set edilme değeri  
CA1 Kabin probu kalibrasyonu En az : -25 En çok: +25

P0 Sensör Cinsi 0= PTC ; 1=NTC  
P1 Noktasal gönderim 0=Yok ; 1=Var  
P2 Isı Ölçüm Birimi 0= F°(Fahrenheit) 1= C°(Celsius)  
P5 Normal çalışma esnasında ekranda olması istenen sıcaklık değeri  
0= Oda sıcaklığı 1= Çalışma set değeri

### r SICAKLIK AYARLAMA

r0 Kompresörün durmasıyla , çalışması arasındaki sıcaklık farkı.  
En az = 0,1 En fazla = +15 (DİFERANSİYEL)

r1 En düşük sıcaklık sınırı En az= -99 En fazla = +99

r2 En yüksek sıcaklık sınırı En az= -99 En fazla = +99

r3 Set değerinin değiştirilmemesi için kilit koyma  
0= açık 2= Kilitli

r5 Cihaz çalışma şekli  
0= Soğutma 1= Isıtma

### C KOMPRESÖR KORUMASI

C1 İki kontak devreye grime süresi arasında geçmesi gereken minimum zaman

En az: 0 dak. En fazla: 15 dak.

C2 İki kontak devreye grime süresi arasında kontağın kapalı kalması gereken minimum süre

En az: 0 dak. En fazla : 240 dak.

C3 Bir çalışma süresince kompresörün çalışması gereken minimum zaman

En az: 0 dak. En fazla : 240 dak.

C4 Kabin probu arızası durumunda kompresörün çalışmayacağı sure

C5 Kabin probu arızası durumunda kompresörün çalışacağı sure

### d DEFROST

d0 Defrost Aralığı Örnek: 8 saatte 1 defrost  
En az: 0 En çok: 99 saat

d3 Defrost Süresi En az : 1 dak. En çok: 99 dak.

d4 Bu parametrede 1 seçilirse termostata akım verildiği zaman defrost süreci başlar.  
0 = Hayır 1= Evet

d5 Akım verildikten sonra defrost sürecinin başlama zamanı.  
En az: 0 dak. En çok: 31 dak.

d6 Defrost sırasında ekranda görülecek sıcaklık değeri

0= kabin sıcaklığı 1= Set değerinin altındaysa o değer değilse set değeri

## ALARMLAR

A1 Birinci sıcaklık için alarm değeri

A2 Birinci sıcaklık alarmı gecikmesi

**A3 Birinci sıcaklık alarmı tipi**

- 0= alarm yok
- 1=Kati düşük sıcaklık alarmı
- 2=Kati yüksek sıcaklık alarmı
- 3=Set değerine bağlı düşük sıcaklık alarmı
- 4= Set değerine bağlı yüksek sıcaklık alarmı

**A4 Set değerinin değiştirilmesinden sonra alarmın yok sayılacağı süre****A5 İkincil sıcaklık için alarm değeri****A6 İkincil sıcaklık alarmı gecikmesi****A7 İkincil sıcaklık alarmı tipi**

- 0= alarm yok
- 1=Kati düşük sıcaklık alarmı
- 2=Kati yüksek sıcaklık alarmı
- 3=Set değerine bağlı düşük sıcaklık alarmı
- 4= Set değerine bağlı yüksek sıcaklık alarmı

**NETWORK AYARLARI****LA Cihaz adresi**

En az:1      En çok:247

**Lb Cihaz iletişim hızı**

0=2.400 baud    1=4.800 baud  
2=9.600 baud    3=19.200 baud

**E9 Rezerve edilmiş parametre**