

ALIKAR®

Soğutma Cihazları ve Soğuk Hava Depoları

www.alisogutma.com | www.alikar.com.tr



KULLANMA KLAVUZU

- Digital pano ekranında **OFF** yazıyorsa soğuk odanız kapalıdır. tuşundan açınız. Ekran tamamen kapalıysa pano ve cihaz sigortasını kontrol ediniz. Ekranda yazıyorsa soğuk odanız buz eritiyordur, dokunmayınız (30 dk üzeri yazarsa sigortanızı açıp kapatınız) Soğuk oda kapı ve emniyet alarmını sürekli gözetleyiniz.
- Kumanda paneli (digital pano) yalnızca yetkili olan ve işi bilen kişiler tarafından set değerleri değiştirilebilir (digital panolarınızı kesinlikle su ile yıkamayınız).
- Soğuk odalarınızın kapısını uzun süreli açık bırakmayınız, uzun süreli malzeme yükleme, alım ve temizlik esnasında motoru kapatınız. (**Zeminin kaygan olmamasına dikkat ediniz**)
- Soğuk oda kapılarının uzun süreli açık kalma ve içeriye sıcak ürün yüklenmesi durumunda iç ünite (iç motor) buzlanma yapar (kapı açık kalma süresi max 2 dk).
- Soğuk odalarda oda kapılarında **PVC hava perdesi** , kapı açık kalma **alarmı** ve emniyet **alarmı** kullanmanız tavsiye edilir (yoksa yükleyicinizden talep ediniz).
- İç ünite (iç motor) etrafında hava sülkilyonu için minimum 30'ar cm boşluk bırakınız (soğuk oda aydınlatmalarınızı, oda içinde işiniz bittiğinde kapatınız).
- Soğuk odalarınızın 4 ayda bir cihaz bakımlarını mutlaka yaptırınız.
 - Dış ünite kondaster için özel kir sökücü kimyasal ve su ile temizlenmelidir.
 - Pano elektrik bağlantıları kontrol edilmelidir (temizlik esnasında sudan koruyunuz).
 - İç ünite (iç motor) rezidanslarını ve elektrik bağlantılarını kontrol ediniz.
 - İç ünite ve dış ünite fanları kontrol edilmelidir.
 - Digital pano ayarları ve bağlantıları kontrol edilmelidir.
 - Cihazların gazları kontrol edilmeli, eksikse tamamlanmalıdır.
 - Soğuk oda kapı contaları ve kapı kilitleri kontrol edilmelidir.
- Arıza ve bakımları yetkili servisleri yaptırınız (yetkili servislere müdahale ettirmemeniz durumunda cihaz garanti dışı kalır).
- Kullanım hataları ve **düşük / yüksek** voltajdan doğabilecek arızalar (Bakım yapılmayan cihazlar) garanti kapsamına girmemektedir.
- Zemin panel olan soğuk odaların su ile kesinlikle yıkamayınız (paspas ile temizleyiniz). Aksi halde koku yapar.
- odalarda 4 saate 20 dakika ayarlı (tüm odalarda buzların erimemesi durumunda manuel alın ertiniz).
- şok odalarında ürün şoklarken şoklanacak ürünün tamamını aynı anda odaya yükleyiniz (cihazı kapatınız).
- Transpalet, forklift, elektrikli trakt giren soğuk odalarda panel ve kapılara yükleme, istifleme esnasında çarpmamaya dikkat ediniz (darbe alan kapılar sağlıklı çalışmaz panellerde açılma yapar).
- Beslenme panolarınızdaki sigorta, kaçak akım röleleri cihazlara mutlaka uygun olmalı (cihazlarınızın topraklamalarını mutlaka bağlayınız).
- Odanızın iç ünitesi (iç motoru) aşırı buzlanma yapmışsa ele tuşuna 2 saniye basılı tutarak manuel eritmeye alınız buz erimemesi durumunda odanızdaki ürünleri muhafaza altına alınız ve sıcak suyla buzları eritin (soğutucuya herhangi bir metalle buzunu kırmayın ve bu işlemler esnasında motoru kapatınız)
- Çalışan odalarda kapı etrafı aşırı buzlanma yapmış ise ve kapı zor açılıyorsa kapı rezistansınız arıza yapmıştır iç ünite (iç motor) tavasında aşırı aşırı buzlanma ve def esnasında tavadan su akıyorsa drenaj restansı arızalıdır veya drenaj su gideri tıkalıdır teknik servis veya yetkili servis çağırınız
- Soğuk odaların çalışma sıcaklığı ve set değeri (et/tavuk/balık derece.) (Sebze / şarküteri / meyve derece) (dofrez muhafaza maraş dodurma derece) (unlu mamüller derece) (ilaç derece % 60 nem sabit) (şarap %70 nem sabit) (çikolata derece) (bakliyat derece) (hazırlık alanı derece) (çiçek derece % 80 nem sabit) (Tıbbi atık soğuk odaları derece)
- Dış Üniteniz kapalı alanda ise havalandırma çekiriniz veya dışarı aldınız, aksi halde soğuk odanız randımanlı çalışmaz.

ali@alisogutma.com